

X Series

For use with X Series module and trims,
manufactured by DMF Lighting.
See dmflighting.com/compatibility
for additional information.

À utiliser avec le module et les garnitures de la série X,
fabriqués par DMF Lighting.
Voir dmflighting.com/compatibility
pour plus d'informations.

dmf Lighting®
323.934.7779
dmflighting.com

V082223

Assembly: Standard Stem

Assemblage : Potence standard

- 1


Route the building's electrical supply wires to the junction box.

Faites passer les fils d'alimentation électrique du bâtiment jusqu'au boîtier de jonction.
- 2

Pull electrical cord from cylinder through stem. Thread stem into hole on top of cylinder until secure. **Note: Thread seal tape recommended for wet location.**

Tirez le cordon électrique du cylindre à travers la tige. Vissez la tige dans le trou sur le dessus du cylindre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.


Remarque: Ruban d'étanchéité recommandé pour les endroits humides.



- 3

Separate the canopy cover from the magnetic bracket. Place cover over stem.


Séparez le couvercle de la canopée du support magnétique. Placez le couvercle sur la tige.



- 4

Locate ball joint and loosen strain relief nut.


Localisez le joint à rotule et desserrez l'écrou de décharge de traction.



- 5

Thread cord through ball joint and screw ball joint on stem. Pull the cord tight and tighten the hex nut to secure the suspension. Tighten the included set screw.

Enfilez le cordon à travers le joint à rotule et vissez le joint à rotule sur la tige. Tirez sur le cordon et serrez l'écrou hexagonal pour fixer la suspension. Serrez la vis de réglage fournie.



Assembly: Field-cut Stem

Assemblage : tige coupée sur le terrain

- 1

Route the building's electrical supply wires to the junction box.

Faites passer les fils d'alimentation électrique du bâtiment jusqu'au boîtier de jonction.
- 2



To adjust fixture length, cut one side of the stem.

Pour ajuster la longueur du luminaire, coupez un côté de la tige.
- 3

Pull electrical cord from cylinder through stem. Thread stem into hole on top of cylinder until secure. (Trim excess wire if necessary.) **Note: Thread seal tape recommended for wet location.**

Tirez le cordon électrique du cylindre à travers la tige. Vissez la tige dans le trou sur le dessus du cylindre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. (Coupez l'excédent de fil si nécessaire.)


Remarque: Ruban d'étanchéité recommandé pour les endroits humides.



- 4

Separate the canopy cover from the magnetic bracket. Place cover over stem.


Séparez le couvercle de la canopée du support magnétique. Placez le couvercle sur la tige.



- 5

Locate ball joint and loosen strain relief nut.


Localisez le joint à rotule et desserrez l'écrou de décharge de traction.



- 6

Thread cord through ball joint. Pull the cord tight and tighten the hex nut to secure the suspension. Tighten the included set screw.

Enfilez le cordon dans le joint à rotule. Tirez sur le cordon et serrez l'écrou hexagonal pour fixer la suspension. Serrez la vis de réglage fournie.



Pour votre sécurité, veuillez lire et comprendre intégralement ces instructions avant de commencer l'installation.

Ce produit électrique est conçu pour répondre aux exigences de la norme UL 1598 et aux réglementations en vigueur selon le Code national de l'électricité (NEC). Des modifications et révisions locales peuvent différer. Veuillez confirmer la conformité aux codes du bâtiment et électriques locaux avant l'installation.

AVERTISSEMENT - Évitez les dommages ou les abrasions aux câblages. Ne pincez pas ou n'endommagez pas les câblages exposés pendant l'installation. Éloignez-vous des objets pointus.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation nécessite une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du système électrique du luminaire et les risques associés. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation.

Contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans les luminaires qui présentent les caractéristiques de construction indiquées dans les dessins. Ne faites pas ou ne modifiez pas de trous ouverts dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Ne modifiez pas, ne déplacez pas ou ne retirez pas les câblages, douilles, alimentation électrique ou tout autre composant électrique.

This electrical product is designed to meet the requirements of UL 1598 and the current NFP regulations as published in the NEC. Local modifications and revisions may differ. Confirm local building and electrical code compliance before installation.

WARNING - Avoid wiring damage or abrasion. Do not pinch or damage exposed wiring during installation. Keep clear of sharp objects.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Installation requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazard involved. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.


WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features shown in the drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure or wiring or electrical components during kit installation.

WARNING - Risk of fire or electric shock. Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.


Installation Fixture

Potence réglable


- 1
- Unscrew bracket plate from bracket and set aside.
Dévissez la plaque de support du support et mettez-la de côté.




- 2
- Attach bracket to junction box with two (2) screws (not provided).
Note: Compatible with 3" octagonal, 3" round metallic, 3" round non-metallic old-work, 3" round non-metallic new-work, 4" octagonal, 4" round and 4" square junction box.
Fixez le support à la boîte de jonction à l'aide de deux (2) vis (non incluses).
Remarque: Compatible avec 3" octogonal, 3" rond métallique, 3" rond non métallique vieille-travail, 3" rond non métallique nouveau travail, 4" octogonal, 4" rond et 4" carré à la boîte de jonction.




- 3
- Connect the wire to the electrical circuit, ensuring compliance with local and NEC standards. Push these connections into the junction box through the adapter's opening.
Note: See Wiring Schematics for dimming protocol details.
Connectez le fil au circuit électrique, en vous assurant de la conformité aux normes locales et NEC. Poussez ces connexions dans la boîte de jonction à travers l'ouverture de l'adaptateur.
Remarque : Voir Schémas de câblage pour les détails du protocole de gradation.




- 4
- Insert assembled stem into bracket opening, then slide stem to center of bracket. Allow ball joint to rest on top of bracket.
Insérez la tige assemblée dans l'ouverture du support, puis glissez la tige au centre du support. Laissez la bille d'articulation reposer sur le dessus du support.



- 5
- Screw bracket plate to bracket to cover bracket opening.
Vissez la plaque du support sur l'ouverture du support du couvercle.



- 6
- Raise canopy cover onto junction box. Canopy cover will attach to bracket magnetically.
Soulevez le couvercle de l'auvent sur la boîte de jonction. La couverture de l'auvent se fixera magnétiquement au support.



Wiring Schematics

Schémas de câblage

Reference wiring configuration below for proper dimming protocol.
Consultez la configuration de câblage ci-dessous pour connaître le protocole de gradation approprié.

	Cylinder		Building Power	
TRIAC/ELV	Black		Hot	
	White		Neutral	
	Green		Ground	
	Purple			
	Purple+White			
	Pink or Gray			
0-10V (Down)	Black		Hot	
	White		Neutral	
	Green		Ground	
	Purple		0-10V(+) Control	
	Purple+White			
	Pink or Gray		0-10V(−) Control	
0-10V (Down Up)	Black		Hot	
	White		Neutral	
	Green		Ground	
	Purple		0-10V(+) Control (Down)	
	Purple+White		0-10V(+) Control (Up)	
	Pink or Gray		0-10V(−) Control (Shared)	
DALI	Black		Hot	
	White		Neutral	
	Green		Ground	
	Purple		DALI Data(+)	
	Purple+White			
	Pink or Gray		DALI Data(−)	

Have a question? Contact us!